

懸吊系統 Fly System

版本日期：2023/06/13

一般說明 General Explanation

距離單位：公分 (Cm) 承重單位：公斤 (Kg)

編號 No.	用途 General Batten Pipe List	與前桿差距	到 PL 距離 To PL Distance	吊桿長度 Pipe Length	操作形式 Operating Mode	最低 定位點 Lowest Point	最高 定位點 Highest Point	行程 Line Spacing	最大 載重 Load Limit
PL	鏡框線 Proscenium Line	—	—	—	—	—	—	—	—
1	眉幕+翼幕 Teaser	—	138	2050	電動昇降	120	1010	890	250
2	對開大幕 Main Travel Curtain	44	182	2050	電動昇降 (電動對開)	120	958	838	250
3	第一道燈光吊桿 1st Electric	35	217	1560	電動昇降	120	850	730	250
4	空吊桿 1 1st Scenery Batten	40	257	1560	電動昇降	120	910	790	250
5	防火幕 Fire Curtain	138	395	1600	電動昇降	120	930	810	—
6	第一道沿幕 1st Border	28	423	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
7	第一道翼幕 1st Leg	21	444	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
8	第二道燈光吊桿 2nd Electric	44	488	1900	電動昇降	120	1200	880	400
9	第一道側反射板 Side 1st Sound Reflective Board	61	549	1900	電動昇降	5	850	845	-
10	第一道上部反射板 Upper 1st Sound Reflective Board	50	599	1900	電動昇降	30	920	890	-

11	空吊桿 2 2st Scenery Batten	48	647	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
12	第二道翼幕 2nd Leg	20	667	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
13	空吊桿 3 3rd Scenery Batten	26	693	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
14	空吊桿 4 4rd Scenery Batten	24	717	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
15	第二道沿幕 2nd Border	26	743	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
16	第二道側反射板 Side 2nd Sound Reflective Board	35	778	1900	電動昇降	5	850	845	-
17	第三道燈光吊桿 3rd Electric	46	824	1900	電動昇降	120	1200	880	400
18	空吊桿 5 5th Scenery Batten	29	853	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
19	空吊桿 6 6th Scenery Batten	25	878	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
20	中隔幕 Travel Curtain	31	909	1900	電動昇降 (手動對開)	1078	1955	1835	—
21	空吊桿 7 7th Scenery Batten	16	925	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
22	第二道上部反射板 Upper 2nd Sound Reflective Board	34	959	1900	電動昇降	30	1000	970	-
23	第三道側反射板 Side 3rd Sound Reflective Board	53	1012	1900	電動昇降	5	850	845	-
24	第三道沿幕 3rd Border	31	1043	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
25	第三道翼幕	24	1067	1900	手動昇降	120	1955	1835	300

	3rd Leg								
26	空吊桿 8 8th Scenery Batten	29	1096	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
27	後反射板 Back Sound Reflective Board	47	1143	1900	電動昇降	14	1000	986	-
28	天幕燈光吊桿 Cyc Light Batten	58	1201	1900	電動昇降	120	1200	880	400
29	第四道沿幕 4th Border	33	1234	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
30	空吊桿 9 9th Scenery Batten	32	1266	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
31	第四道燈光吊桿 4th Electric	40	1306	1900	電動昇降	120	1200	880	400
32	第四道翼幕 4th Leg	23	1329	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
33	空吊桿 10 11th Scenery Batten	30	1359	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
34	空桿 11 (可變速) 11th Scenery Batten	40	1399	1900	電動昇降	130	1800	870	400
35	背黑幕 Black Curtain	32	1431	1900	手動昇降	120	1955	1835	300
36	背照幕 RP/Rear projection	28	1459	1900	手動昇降	120	1955	1835	300

備註:反響板離地數據為板子下緣離地距離，非吊桿離地距離。

重鐵數量:

5 樓配重區:20 公斤*70 塊、10 公斤*21 塊

4 樓配重區:20 公斤*27 塊

2 樓 fly 區:10 公斤*4 塊

地面:20 公斤*34 塊、10 公斤*10 塊

布幕規格 Size of Curtain

尺寸單位：公分 Cm

名稱 Items	顏色 Color	材質 Material	數量 Quantity	尺寸 W x H
眉幕 Teaser	黑色	絨布	1 片	1900x300
大幕 Main Curtain	紅色	絨布	2 片	1050x1000
沿幕 Border	黑色	絨布	4 片	1900x400
翼幕 Leg	黑色	絨布	4 組	450x1000
中隔幕 Travel Curtain	黑色	絨布	2 片	1050x1000
防火幕 Fire Curtain	—	針織布	1 片	1600 x 900
背黑幕 Black Curtain	黑色	絨布	1 片	1900 x 1000
背照幕 RP/Rear projection	白色	PVC	1 片	1900 x 1000

音響反射板說明 Sound Reflectors

尺寸單位：公分 Cm

名稱 Item	顏色 Color	數量 Quantity	單位 Units	尺寸 W x H	操作方式 Operation	備註 Note
第一道上部反射板 Upper 1st Sound Reflective Board	黃色	1	片	1600x1416x360	電動昇降	由本局人員操控
第二道上部反射板 Upper 2nd Sound Reflective Board	黃色	1	片	1405x1221x360	電動昇降	由本局人員操控
側音響反射板 Side Sound Reflective Board	黃色	6	片	240x780	電動昇降	由本局人員操控
後反射板 Back Sound Reflective Board	黃色	1	片	1440x721	電動昇降	由本局人員操控
備註：反射板固定後舞台面積:54.288 平方公尺 (梯形大小:長 1600cm. 寬 1416cm 高 360cm)						

吊具控制系統說明 Description of Fly Console

- 電動控制器操作位置 Position：左側舞台鏡框牆
- 控制系統說明 Description of Control System：觸碰式控制面板，具吊桿昇降之最高及最低定位點的自動停止設定，可記憶吊桿的任一高度
- 手動吊桿操作位置 Position：左舞台二樓夾層廊道
- 控制系統說明 Description of Control System：1:2 複行程重鐵平衡式吊桿